Termostato Airzone Blueface con display capacitivo de 3,5"

PARA SISTEMAS

flexa 3.0 acuazone innobus PRO 32

Consulte cuál es su sistema en *Configuración de usuario-Información-Sistema*

Función Eco-Adapt*

Modo de funcionamiento*
(Frío, Calor, Seco, Ventilación y Stop)

Velocidad del ventilador*

Zona actual
Temperatura ambiente
Acceso a Zonas Remotas

Configuración de usuario

Temperatura de consigna
La temperatura deseada

Humedad relativa
Indicador de la humedad del ambiente

Pantalla de inicio
Menú de control
de climatización

Encendido/Apagado

Programaciones horarias

Consumo del sistema

Menú de configuración de la zona*

- Modo Sleep
- Antihielo
- Ángulos rejilla
- Ajustes de lamas
- Etapas de control
- Q-Adapt
- Ajustes Lite

(se accede mediante zonas remotas)

Iconos capacitivos (táctiles)

Iconos informativos

*Opciones disponibles según configuración y/o instalación

Para más información puede consultar los manuales en
www.airzone.es/manuales-y-videos/

AIRZONE

PARA SISTEMAS

flexa 3.0 acuazone innobus PRO 32

Termostato Airzone Think con pantalla de tinta electrónica E-Ink de 2,7"



Función Eco-Adapt

Velocidad del ventilador

Modo de funcionamiento
(Frío, Calor, Seco, Ventilación y Stop)

Barra de control
Pulsando o deslizando, ajusta la temperatura de consigna o selecciona los distintos parámetros

Zona actual y temperatura ambiente

Menú de configuración*
- Modo Sleep
- Modo
- Navegación por zonas
- Ventilación

Temperatura de consigna
Temperatura deseada

Pulsar para ir hacia atrás

Humedad relativa
Indicador de la humedad del ambiente

Encendido/Apagado

Pantalla de inicio/Confirmar

Modo Sleep

Programaciones horarias

Botones capacitivos (táctiles)

Iconos informativos

*Opciones disponibles según configuración y/o instalación

Para más información puede consultar los manuales en
www.airzone.es/manuales-y-videos/

AIRZONE

PARA SISTEMAS

flexa 3.0 acuazone innobus PRO 32

Termostato Airzone Lite con botones capacitivos y código de luces LED RGB

CALOR STOP TEMPERATURA DE CONSIGNA ALCANZADA FRÍO, SECO VENTILACIÓN

Si la iluminación del led de estado es fija
La zona en la que se encuentra
el termostato está encendida.

Si la iluminación del led de estado es intermitente
El led parpadea muy lentamente. Significa
que la zona en la que se encuentra está apagada.
Se puede volver a encender pulsando el led o
desde zonas remotas.

Si el led parpadea rápido de color rojo o morado significa que hay un error.
Se puede consultar en el Airzone Blueface o en su app Airzone Cloud.

Si el led de estado está apagado
Significa que está en ahorro de energía. En el caso del Airzone Lite radio,
lo hará por defecto. Si es Lite cable, puede configurarse en el parámetro
Ajustes Lite a través de zonas remotas desde su termostato Airzone Blueface
o mediante el webserver Airzone Cloud.

La temperatura de consigna es la temperatura deseada. La temperatura base
será 23ºC y se configura desde el parámetro *Ajustes Lite* a través de zonas remotas
desde su termostato Airzone Blueface o mediante el webserver Airzone Cloud.

AIRZONE

Para más información puede consultar los manuales en
www.airzone.es/manuales-y-videos/

PARA SISTEMA

Radiant 365

Consulte cuál es su sistema en *Configuración de usuario-Información-Sistema*

Termostato Airzone Blueface con display capacitivo de 3,5"

Modo de funcionamiento
(Frío, Calor y Stop)

Función Eco-Adapt

Zona actual
Temperatura ambiente
Acceso a Zonas Remotas

Configuración de usuario

Temperatura de consigna
La temperatura deseada

Humedad relativa
Indicador de la humedad del ambiente

Pantalla de inicio
Menú de control
de climatización

Encendido/Apagado

Programaciones horarias

Consumo del sistema

Menú de configuración de la zona*

- Modo Sleep
- Antihielo
- Ajustes Lite

(se accede mediante zonas remotas)

Iconos capacitivos (táctiles)

Iconos informativos

Para más información puede consultar los manuales en
www.airzone.es/manuales-y-videos/

AIRZONE

PARA SISTEMA

Radiant 365

Termostato Airzone Think con pantalla de tinta electrónica E-Ink de 2,7"



Modo de funcionamiento
(Frío, Calor y Stop)

Función Eco-Adapt

Barra de control
Pulsando o deslizando, ajusta la temperatura de consigna o selecciona los distintos parámetros

Zona actual y temperatura ambiente

Temperatura de consigna
Temperatura deseada

Humedad relativa
Indicador de la humedad del ambiente

Encendido/Apagado

Menú de configuración*
- Modo Sleep
- Modo (solo si es maestro)
- Navegación por zonas

Pulsar para ir hacia atrás

Pantalla de inicio/Confirmar

Modo Sleep

Programaciones horarias

Botones capacitivos (táctiles)

Iconos informativos

Para más información puede consultar los manuales en
www.airzone.es/manuales-y-videos/

AIRZONE

PARA SISTEMA
Radiant 365

Termostato Airzone Lite con botones capacitivos y código de luces LED RGB

CALOR STOP TEMPERATURA DE CONSIGNA ALCANZADA FRÍO, SECO VENTILACIÓN

Si la iluminación del led de estado es fija
La zona en la que se encuentra el termostato está encendida.

Si la iluminación del led de estado es intermitente
El led parpadea muy lentamente. Significa que la zona en la que se encuentra está apagada. Se puede volver a encender pulsando el led o desde zonas remotas.

Si el led parpadea rápido de color rojo o morado significa que hay un error. Se puede consultar en el Airzone Blueface o en su app Airzone Cloud.

Si el led de estado está apagado
Significa que está en ahorro de energía. En el caso del Airzone Lite radio, lo hará por defecto. Si es Lite cable, puede configurarse en el parámetro *Ajustes Lite* a través de zonas remotas desde su termostato Airzone Blueface o mediante el webserver Airzone Cloud.

La temperatura de consigna es la temperatura deseada. La temperatura base será 23ºC y se configura desde el parámetro *Ajustes Lite* a través de zonas remotas desde su termostato Airzone Blueface o mediante el webserver Airzone Cloud.

AIRZONE

Para más información puede consultar los manuales en
www.airzone.es/manuales-y-videos/